

Ventilatorbesturing




Wanneer de ventilator enkel en alleen draait tijdens het werkproces, kan er bespaart worden op het energieverbruik door minder lucht naar buiten af te voeren. De ventilator wordt handbediend aan/uit geschakeld aan de afzuigkap of automatisch met een sensorklem. Éénfasige voeding van de bedieningskast. De automatische ventilatorregeling bevat een sensorklem die bevestigd wordt op de massakabel van het lastoestel om de ventilator automatisch te starten. Detecteert een stroom van 8 A. De bedieningskast bevat een transformator van 30 VA voor de verlichtingskit in de afzuigarm, een tijdrelais voor de vertraagde uitschakeling van de ventilator (instelbaar van 0-5 minuten) en twee aparte aansluitingen voor de sensorklemmen.

Product naam	Ventilatorbesturing
Toelichting van technische gegevens	One sensor clamp included



Ventilatorbesturing

[image]	Naam voor Datasheet	[model]
	Automatische ventilatorregeling, 3,2 - 11,3A, 1 fase	14519337*

*One sensor clamp included