

## Contator para Ventilador

---







Para iniciar/parar um ventilador central em combinação com vários registos motorizados. (Os ventiladores de capacidade superior podem ser controlados através de um arrancador de ventilador ou com um variador de frequência da Nederman.) O interruptor de ventilador inclui uma proteção elétrica para o motor do ventilador. Classe de proteção IP66. Bobina de 24 V CA a partir da caixa de controlo ou do transformador.

---

Produto	Contator para Ventilador
Classe de proteção	IP 66
Further technical data	Coil voltage: 24 V AC



# Contator para Ventilador

Imagem	Descrição	Nº de fases	Amperagem (A)	Modelo
	FC3 1-5	3	1 - 5	14518137
	FC3 3,2-11,5	3	3,2 - 11,5	14518237
	FC1 1-5	1	1 - 5	14518337
	FC1 3,2-11,3	1	3,2 - 11,3	14518437