

Stycznik wentylatora



Stycznik wentylatora

Umożliwia włączenie/wyłączenie centralnego wentylatora w połączeniu z dowolną ilością automatycznych przepustnic. (Wentylatory o większej wydajności mogą być sterowane za pomocą sterownicy lub falownika). Wyłącznik wentylatora wyposażony jest w zabezpieczenie silnika. Stopień Ochrony IP 66. Cewka 24V AC, ze skrzynki sterowniczej lub transformatora.

Stycznik wentylatora

Certyfikaty	CE
Klasa zabezpieczenia	IP 66

Models

	Item number	Liczba faz	Natężenie prądu (A)
	14518137	3	1 - 5
	14518237	3	3,2 - 11,5
	14518337	1	1 - 5
	14518437	1	3,2 - 11,3