

Manuell viftestart (FMS)

En rekke viftestartere er egnet for N-serien, mindre NCF-vifter og NOM-filtre.











- Overbelastningsvern for motoren er inkludert
- Både for enfase- og trefasevifter

| | |
|-------------|--------------------------|
| Produktnavn | Manuell viftestart (FMS) |
|-------------|--------------------------|



Manuell viftestart (FMS)

| Bilde | Navn på datablad | Strømstyrke (A) | Model |
|---|------------------|-----------------|----------|
|  | FMS 18 - 25 | 18 - 25 | 14503137 |
|  | FMS 14.5-19 | 14,5 - 19 | 14503037 |
|  | FMS 1-1.6 F | 1,0 - 1,6 | 14502137 |
|  | FMS 1,6 - 2,5 | 1,6 - 2,5 | 14502237 |
|  | FMS 2,5 - 4,0 | 2,5 - 4,0 | 14502337 |
|  | FMS 4,0 - 6,3 | 4,0 - 6,3 | 14502437 |
|  | FMS 6,3 - 10 | 6,3 - 10 | 14502537 |
|  | FMS 10 - 16 | 10 - 16 | 14502637 |