

Manueller Ventilatorstarter (FMS)

Eine Serie von Ventilator Startern, passend für die N- Serie Ventilatoren, Direktstart für kleinere NCF-Ventilatoren und NOM Filter.



Motor-starter mit Motorschutzschalter für 1-Phasen oder 3-Phasen betriebene Ventilatoren mit Direkteinschaltung. Wenn das Startsignal aktiviert ist, läuft der Ventilator nach einer Spannungsunterbrechung automatisch wieder an. Absperrbarer Schalter im Aubauegehäuse.

- Ein-/Aus-Schalter abschließbar
- Überlastungsschutz inbegriffen
- Für 1- und 3-Phasen Betrieb

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| Produktname | Manueller Ventilatorstarter (FMS) |
|-------------|-----------------------------------|



Manueller Ventilatorstarter (FMS)

| Bild | Beschreibung | Stromstärke (A) | Modell |
|---|---------------|-----------------|----------|
|  | FMS 18 - 25 | 18 - 25 | 14503137 |
|  | FMS 14.5 - 19 | 14,5 - 19 | 14503037 |
|  | FMS 1 - 1.6 F | 1,0 - 1,6 | 14502137 |
|  | FMS 1,6 - 2,5 | 1,6 - 2,5 | 14502237 |
|  | FMS 2,5 - 4,0 | 2,5 - 4,0 | 14502337 |
|  | FMS 4,0 - 6,3 | 4,0 - 6,3 | 14502437 |
|  | FMS 6,3 - 10 | 6,3 - 10 | 14502537 |
|  | FMS 10 - 16 | 10 - 16 | 14502637 |