

Fläktstartare, manuell (FMS)

En serie med fläktstartare som passar till N-serien, små fläktar i NCF-serien och NOM-filter.











- Överbelastningsskydd för motorn ingår
- Både för enfas- och trefasfläktar

Produkt namn	Fläktstartare, manuell (FMS)
--------------	------------------------------



Fläktstartare, manuell (FMS)

Bild	Beskrivning	Ström (A)	Model
	FMS 18-25 fläktstarter manuell med motorskydd 18-25A.	18 - 25	14503137
	FMS 14.5-19 fläktstarter manuell med motorskydd 14,5-19A.	14,5 - 19	14503037
	FMS 1-1.6 fläktstarter manuell med motorskydd 1-1,6A.	1,0 - 1,6	14502137
	FMS 1.6-2.5 fläktstarter manuell med motorskydd 1,6-2,5A.	1,6 - 2,5	14502237
	FMS 2.5-4 fläktstarter manuell med motorskydd 2,5-4A.	2,5 - 4,0	14502337
	FMS 4-6.3 fläktstarter manuell med motorskydd 4-6,3A.	4,0 - 6,3	14502437
	FMS 6.3-10 fläktstarter manuell med motorskydd 6,3-10A.	6,3 - 10	14502537
	FMS 10-16 fläktstarter manuell med motorskydd 10-16A.	10 - 16	14502637