

Контактор для пуска вентилятора






Для пуска / остановки центрального вентилятора совместно с определенным числом моторизованных заслонок (вентиляторы большей мощности могут удаленно управляться с помощью стартера или инвертера вентилятора). В комплект выключателя вентилятора входит защита двигателя. Класс защиты IP66. Обмотка 24В переменного тока, от блока управления или трансформатора.

Наименование товара	Контактор для пуска вентилятора
Класс защиты	IP 66
Further technical data	Напряжение катушки: 24 В переменного тока



Контактор для пуска вентилятора

[image]	Название листа технических данных	Количество фаз	Сила тока (А)	[model]
	FC3 1-5	3	1 - 5	14518137
	FC 3/3,2-11,5	3	3,2 - 11,5	14518237
	FC1 1-5	1	1 - 5	14518337
	FC 1/3,2-11,3	1	3,2 - 11,3	14518437