

Ventilatorkontakt



Ventilatorkontakt

Benyttes til at starte/stoppe en central ventilator, som er kombineret med et antal motorspjæld. (Ventilatorer med større kapacitet kan fjernstyres via en Nederman ventilatorstarter eller frekvensomformer). Ventilatorkontakten har indbygget motorværn. Beskyttelsesgrad IP66. Spole 24 V AC, fra kontrolboks eller transformer.

Ventilatorkontakt

Cerifikat	CE
Beskyttelsesklasse	IP 66

Modeller

	Item number	Faser	Strøm (A)
	14518137	3	1 - 5
	14518237	3	3,2 - 11,5
	14518337	1	1 - 5
	14518437	1	3,2 - 11,3