

Viftekontaktter



Viftekontakter

For start/stop av sentral vifte i kombinasjon med et antall motoriserte spjeld. (Større vifter kan fjernstyres via Nedermans viftestarter eller vifteinverter.) Viftebryteren har motorvern inkludert. Beskyttelsesklasse IP66. Coil 24V AC, fra styringsboks eller omformer.

Viftekontakter

Sertifiseringer	CE
Beskyttelsesklasse:	IP 66

Models

	Item number	Antall faser	Strømstyrke (A)
	14518137	3	1 - 5
	14518237	3	3,2 - 11,5
	14518337	1	1 - 5
	14518437	1	3,2 - 11,3