

Fläktkontaktör

Fläktkontaktor

För att starta/stoppa en centralfläkt i kombination med ett antal motorspjäll. (Fläktar med högre kapacitet kan fjärrstyras via en Nederman Fan Starter eller Fan Inverter.) I fläktkontaktorn finns ett fläktmotorskydd. Skyddsklass IP66. Spole 24V AC, från styrenhet eller transformator.

Fläktkontaktor

Cerifikat	CE
Skyddsklassning	IP 66

Modeller

	Art.nr	Faser	Ström (A)
	14518137	3	1 - 5
	14518237	3	3,2 - 11,5
	14518337	1	1 - 5
	14518437	1	3,2 - 11,3