

Balansarm

Ergonomisk, platssparande och fullt sug även vid svåråtkomliga ställen



För att få maximal tillgänglighet är balansutsugsarmen uppbyggd av två sektioner med gasdämpare. Utsugsarmen har tre svivelpunkter, en vid basen, en vid mitten och en vid den punkt där munstycket är fäst. Munstycket kan därför flyttas till valfri plats inom räckhåll för balansarmen. Armarna kan utrustas med alla sugmunstycken inom Nedermans Högvakuumprogram. Friktionen för sidoförflyttning är justerbar. Balansarmen kan monteras på tre olika sätt: på en vägg, till en arbetsbänk eller mot en förlängningsarm.

Fäste, munstycke (CWN-S eller FWN), handtag och slang (FS- eller WH-slang) måste beställas separat. Monteringsfäste, munstycke, handtag och slang beställs separat.

-
- Ekonomisk och säker
 - Välbalanserad och flexibel
 - Enkel att använda
 - Universal

Produkt namn	Balansarm
--------------	-----------

Balansarm

Armlängd (m)	Vikt (kg)	Model
1,5	9,7	40180000
2,5	16,5	40180010
3,5	19,2	40180020

Balansarm

	Tillbehör	Artikelnummer
	Bänkfäste BA	40180040
	Väggfäste BA	40180030
	Väggfäste BA 500 mm	40180070
	Slang WH-38 L=10 m med spiral	40160292
	Slang WH-51 L=10 m med spiral	40160272
	EA 250 förlängningsarm (2,5 m)	40180050
	EA 450 Förlängningsarm (4,5 m)	40180060
	Munstycke FWN 200/50, anslutning D=50 mm, luftflöde 250 m ³ /h, bredd 200 mm	40290110*
	Munstycke FWN 400/50, anslutning D=50 mm, luftflöde 250 m ³ /h, bredd 400 mm	40290120*
	CWN-S 105/50 munstycke, ljuddämpad, anslutning D=50 mm, luftflöde 250 m ³ /h, sug diameter 105 mm	40290230**
	CWN-S 105/63 munstycke, ljuddämpad, anslutning D=63 mm, luftflöde 400 m ³ /h, sug diameter 105 mm	40290240**
	Munstycke CWN-S 105/50, ljuddämpad, anslutning D=50 mm, luftflöde 250 m ³ /h	40290270***
	Munstycke CWN-S 105/40, anslutning D=40 mm, luftflöde 200 m ³ /h	40290330**
	SOV 50, manuell avstängningsventil (D=50)	40140030
	SOV 40, manuell avstängningsventil (D=40)	40142510
	Förhöjningsfäste	40290200

*FWN-munstycke. För montering på balansarmar, magnet- eller sugfot. Måste kombineras med munstycksförlängning när den används med balansarmar.

**Ljuddämpande munstycke. För montage på balansarmar, magnet- eller sugfot.

***Ljuddämpande munstycke med flexibel stålslangförlängning. För montage på balansarmar, magnet- eller sugfot.